


Серия UF



Перед включением машины




Включение машины




Загрузка



Мойка



Замена канистр




Больше информации на:
www.winterhalter.biz/manuals




Winterhalter Gastronom GmbH
 Москва, Б.Тишинский пер, 38
 Продажи +7 917 502 1717
 Сервис +7 985 195 0390
info@winterhalter.ru
www.winterhalter.ru

Выключение + Самоочистка



Очистка моющих рукавов



Откидывание дверцы вниз (опция)

